

Fluke InsideIR 软件



主要特性

系统要求:

- 操作系统可使用下列任何一种经过新升级后的系统: Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows® 2000 或 Microsoft® Windows® 98 SE
- 对于Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows® 2000的用户,应使用Internet Explorer 5.01或更高版本的浏览器
- 对于Microsoft® Windows® 98 SE的用户,可使用Internet Explorer 6.0*或更高版本的浏览器 users
- Microsoft .NET Framework 1.1
- Microsoft Visual J#运行时组件 1.1
- MDAC 2.6 Microsoft 数据访问组件
- 对于Windows® 98 SE用户,须使用Microsoft Access 2000或更高版本.
- 个人电脑应使用 Pentium® III处理器, 700 MHz 或更高. (推荐使用2.80GHz的Pentium® 4处理器)
- 512 megabytes (MB) RAM (推荐内存高于此数值)
- 500 MB硬盘可用空间
- 分辨率设定为1024 x 768或更高的SuperVGA监视器; 小字体设置; 真彩 (32 位)

[Fluke InsideIR 3.1 软件升级](#)

产品概述: Fluke InsideIR 软件

Fluke Ti20和Ti30热像仪中安装了InsideIR软件,该软件是一种基于Windows的PC应用程序,主要用于进行热像分析和报表制作.将该热像仪置于扩充机座上,只需轻轻按动按钮即可下载经过充分校准的热图像.

软件包中包含的工具包括:

- 测温区域
- 柱状图
- 等温线
- 发射率和反射温度补偿

产品规格: Fluke InsideIR 软件

型号



Fluke InsideIR software

Some of the tools built into the package include:

- Temperature spots
 - Histograms
 - Isotherms
 - Emissivity and reflected temperature compensation
-

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
06/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229