

Fluke 923 热线式风速测量仪



主要特性

- 传感器和表体无线分体式设计，采用射频无线通讯，显示器最远可以距离传感器30m，仍能够实时读数；使用户测量时不再受电缆线的羁绊与束缚。
- 风速测量量程:0.2m/s-20m/s，分辨率0.01m/s
- 更快速的测量响应，无需等待
- 细长的伸缩式探棒可方便得用于测量管道及通风口的风速
- 方便的存储按钮设计（可存储99组数据），省去了现场手写记录数据的繁琐
- 一键计算存储流速的平均值
- 可设置风速报警值
- 可测量风速、风量、温度，支持大气压的设定
- 保修期:1年

产品概述: Fluke 923 热线式风速测量仪

Fluke 923 热线风速仪是一款可以分离显示屏的风速计，显示屏和传感器一体时采用红外通讯方式，当分离时采用无线通讯方式；显示屏最远可以距离传感器30m仍可以准确读数，不会影响数据的实时性和测量精度。热敏风速传感器探杆可伸缩，传感器上的保存按钮方便随时保存测量数据，支持保存数据的平均值运算；只要输入风管的尺寸，便可直接显示风量；可以设定风速报警值，达到报警界限后蜂鸣震动报警；为了更准确的测量，仪表还支持大气压的输入。

产品规格: Fluke 923 热线式风速测量仪

型号



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
06/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229