

700A DPPM 双口气动压力歧管



主要特性

- 承压范围：0 MPa 至 10 MPa (1500 psi)
- 接口：M20*1.5

产品概述: 700A DPPM 双口气动压力歧管

Fluke 700A 双口气动压力歧管（以下称“产品”或“歧管”）是一种便携式歧管，带有内部集水器，可实现高达10 MPa (1500 psi) 的压力。内部集水器可防止污染物和水进入与本产品配套使用的压力校准器。气液分离器可防止少量液体渗入系统。此歧管还可与压力泵、压力控制器和压力生成器配合使用。采用免工具设计，您无需借助工具即可轻松实现无泄漏的压力连接。

产品规格: 700A DPPM 双口气动压力歧管

型号



700A 双口气动压力歧管

- 歧管端口
- 冷凝水排放口
- 歧管端口
- 校准器接头
- 滚花螺帽（零件号 5227665，螺帽规格 M20x1.5 mm）



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克測試儀器（上海）有限公司 電話：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
05/2025
北京福祿克世祿儀器維修和服務有限公司 電
話：400-615-1563 未經許可，本文檔禁止修改
福祿克測試儀器（上海）有限公司上海維修中心 電
話：021-54402301, 021-54401908分機269
福祿克測試儀器（上海）有限公司深圳第一特約維修點
電話：0755-86337229