

Fluke 719 便携式自动压力校验仪



主要特性

主要特点：

- 便携式压力校验仪，采用电动气泵，单手即可完成压力校准
- 压力测量不确定度，仅有0.025%
- mA级信号测量和信号源的准确度高达0.015%
- 高精度压力调整游标
- 放气速度可调的排气阀，便于压力调节
- 压力校验仪具有用于高精度变送器校准的理想性能
- 207KPa (30 PSI) 和 689KPa (100 PSI) 压力量程
- 可编程的气泵极限值设置：
 - 防止压力过大
 - 用户可对泵送的目标压力进行编程
- 压力校验仪通过 29 个 700Pxx 压力模块中的任何一个模块来扩展压力量程
- 在压力测量的同时寻源 mA，以测试阀和 I/P 变送器
- 模拟 mA 信号，以对 4-20 mA 环路进行故障排查
- 可通过内置的开关测试功能，来测试压力开关
- 测量过程中采用24V环路电源为变送器供电
- 配备清洁口，降低了气泵发生故障的几率

产品概述: Fluke 719 便携式自动压力校验仪

Fluke 719 便携式自动压力校验仪 – 让您忘掉使用手泵的麻烦

Fluke 719便携式自动压力校验仪采用新型内置电动气泵，让压力校准变得轻松无比！您现在可以使用单手操作，轻松、快捷地完成压力设备的校准和测试，节省了宝贵的时间。

采用可编程的泵限值设置来避免过度加压，可设置“打压值”。独特的清洁口设计，降低了气泵故障的发生几率，更易清洁，不需要维修。

压力校准十分方便，通过您所知晓和信赖的福禄克品牌，可满足所有过程校准需要。

[查看：全面压力校验解决方案，所有问题迎刃而解](#)

产品规格: Fluke 719 便携式自动压力校验仪

型号



Fluke 719 30G

便携式自动压力校准器/校验仪，30 psi, 2 bar

包含:

- 黄色护套
- 说明书（15种语言）
- 测试线和鳄鱼夹
- 两节9V 碱性电池
- 软管组件
- NIST – 可溯源校准报告和数据

Fluke 719 100G

便携式自动压力校准器/校验仪, 100 psi, 7 bar

包含：

- 黄色护套
- 说明书（15种语言）
- 测试线和鳄鱼夹
- 两节9V 碱性电池
- 软管组件
- NIST – 可溯源校准报告和数据



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克測試儀器（上海）有限公司 電話：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
06/2025
北京福祿克世祿儀器維修和服務有限公司 電
話：400-615-1563 未經許可，本文檔禁止修改
福祿克測試儀器（上海）有限公司上海維修中心 電
話：021-54402301, 021-54401908分機269
福祿克測試儀器（上海）有限公司深圳第一特約維修點
電話：0755-86337229