

# Fluke 375 直均方根交流/直流钳形表



## 主要特性

### 功能与优点

- Fluke 375钳形电流表的iFlex 柔性电流探头将量程扩大到 2500 A ac，同时提高了显示灵活性，能够测量特殊尺寸的导体，便于接触导线
- 符合CAT IV 600 V, CAT III 1000 V 安全等级
- 可以进行真有效值交流电压和电流测量，并对非线性信号进行精确测量
- 500 mV 直流测量范围，可与其他附件接口
- 集成有低通滤波器和采用新技术的信号处理功能，可在噪声较高的电气环境中使用，同时提供稳定读数
- 交直流钳形表采用专有的突波电流测量技术，可过滤掉噪声，并捕获电路保护功能所观察到的电机启动电流
- 交直流钳形表具有适合手握的人体工程学设计，可在佩戴人身防护用品的情况下使用
- 大号、背光照明显示屏易于读取，可自动设置正确量程，因此测量时无需改变开关位置
- 3 年保修
- 软质携带包

交直流钳形表符合以下安全标准

EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV

## 产品概述: Fluke 375 直均方根交流/直流钳形表

Fluke 375钳形电流表可以随时进行所有测量，可进行真有效值交流电压和电流测量，在交流和直流模式下，可读取高达600 V 的电压和 600 A 的电流，并能够测量高达500 Hz的频率。另外，Fluke 375交直流钳形表还可使用新型iFlex柔性电流探头（单独销售），将量程扩大到2500 A ac。

符合以下安全标准

EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV

## 产品规格: Fluke 375 直均方根交流/直流钳形表

## 型号



### FLUKE-375

交流真有效值钳型表

随附的附件:

- 带涂层使用说明卡
- 安全信息说明
- 软质携带包
- TL75 测试线
- 2 节 AA 型碱性电池

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司  
06/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电  
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电  
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点  
电话：0755-86337229