

Fluke 3000 FC HVAC 系统



主要特性

FC 无线 HVAC 系统提供所有常见电气参数的测量

带有 Fluke Connect® 应用程序的 Fluke 3000 FC 系列无线万用表可满足便利测试和测量故障排除的一切需要：

- 交流和直流电压测量，最高 1000 V
- 交流和直流电流，具有 0.01 mA 分辨率
- 连通性、电阻、二极管测试、电容和频率测量
- 最小值/最大值记录
- CAT III 1000 V，CAT IV 600 V；IP54

Fluke a3000 FC 无线交流电流钳模块可满足便利测试和测量故障排除的一切需要：

- 真有效值交流电流钳表
- 可测量 400 A 交流电
- 将其用作独立仪表或作为系统的一部分
- 获得记录功能，用于记录和保存多达 65000 个读数
- 浪涌功能

借助 Fluke t3000 FC 无线 K 型温度模块，您能够：

- 将其用作独立仪表或作为系统的一部分
- 获得记录功能，用于记录和保存多达 65000 个读数

产品概述: Fluke 3000 FC HVAC 系统

Fluke FC 无线 HVAC 系统使您能够使用远程电流和温度模块更快速、更安全、更便捷地进行电气面板作业

将 FC 交流无线电流钳模块连接到您的测试点，并在 FC 无线数字万用表上查看最远 20 米范围的结果。此外，您可连接 t3000 FC 无线 K 型无线温度模块，并查看远程温度测量值。

您将节省时间，无需东奔西走即可收集多个测量值。使用多个模块对三相系统进行测量，可作为独立的测量工具，或与其他 Fluke Connect® 模块组合成一个系统进行多次测量。

在短距离内，您甚至可通过封闭电气面板查看模块的读数。此外，无需手动记录数据，因为 Fluke Connect 远程模块使用可选 PC 适配器能捕获最多 65000 组加盖时间戳的最小/最大/平均读数。Fluke Connect 无线测试工具还通过使您在与测试点分离的位置查看读数，来提高安全性。

现在，您可获取运行中机器设备上的读数，只有测量模块存在损坏风险。

产品规格: Fluke 3000 FC HVAC 系统

型号



FLK-3000 FC HVAC

Fluke 3000 FC HVAC 系统

包括：

- Fluke 3000 FC 系列无线万用表
- Fluke a 3000 FC 无线交流电流钳模块
- Fluke t 3000 热电偶测温仪
- TL175 测试导线
- AC175 鳄鱼夹
- 80PK-1 K 型珠形热电偶
- 磁性挂带



簡化預防性維護。無須重新作業。

使用 Fluke Connect 系統無線同步測量值，節省時間並提升維護資料的可靠性。

- 直接從工具儲存測量結果，並且將結果與工單、報告或資產記錄建立關聯，避免資料輸入錯誤。
- 使用可靠且可追蹤的資料，盡可能提高上工時間，並做出明智的維護決策。
- 採用無線的單段式測量傳輸，不再需要使用記錄板、筆記本和多張試算表。
- 依照資產存取基準、歷史與目前的測量結果。
- 以 ShareLive™ 視訊通話和電子郵件功能，分享您的測量資料。

深入瞭解：flukeconnect.com



所有商標皆為其各自所有者的資產。分享資料需透過 WiFi 或手機服務。智慧型手機、無線服務和資費方案不包含在購買範圍內。前 5GB 儲存容量免費。

智慧型手機、無線服務和資費方案不包含在購買範圍內。並非所有國家/地區均提供 Fluke Connect。（Fluke 台灣目前尚未支援 Fluke Connect）