

HD110C/HD160C 1500 V 光伏万用表



主要特性

- 测量高达直流 1500 V 和交流 1000 V 电压
- CAT IV 1500 V dc 和 CTA III 1000 V ac 安全等级
- IP67 防尘防水适用于户外环境
- 采用 2 米防跌落外壳和 PCB 安装结构
- 标配磁性挂件，解放双手
- 真有效值与自动量程（仅 HD160C）
- 频率与电容测试功能（仅 HD160C）
- 温度测试并标配热电偶（仅 HD160C）

产品概述: HD110C/HD160C 1500 V 光伏万用表

HD110C/HD160C 1500 V 高压万用表，HD110C/HD160C 具有直流 1500 V 和交流 1000 V 的电压测试能力，并具有电流、电阻、通断等多种测试功能。为在恶劣环境下工作的专业人士和光伏直流 1500 V 系统测量设计。该万用表具有 IP67 防护等级并通过 2 米防跌落测试，坚固耐用、可靠性高，适合日常高强度使用。万用表采用防水结构，可有效防止因灰尘、污垢和水分进入外壳而造成读数不准确或破坏性短路的情况。尤其适用于光伏现场户外测试需求。

产品规格: HD110C/HD160C 1500 V 光伏万用表

型号



HD110C 万用表

- HD110C 万用表
- TL1500 测试表笔
- 红黑鳄鱼夹一对
- 磁性挂件
- 用户手册

HD160C 万用表

HD160C

- HD160C 万用表
- TL1500 测试表笔
- 红黑鳄鱼夹一对
- 磁性挂件
- 热电偶与转换头一组
- 用户手册

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
05/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229