

Fluke TiR32 建筑型热像仪



主要特性

超凡的图像质量

- 通过 320x240 传感器生成清晰鲜明的图像，以便快速发现问题。
- 凭借热敏度 (NETD)，可以识别任何指示潜在问题的极小温度差异。
- 通过福禄克的 IR-Fusion® 技术可以实现可见光图像与红外光图像的自动对准（视差校正）
- 可选的长焦和广角镜头可以扩展产品的多功能性并满足特殊应用的需要。（现场轻松安装）

易于使用

- 可现场更换的电池让您可以不受工作场地的限制，灵活方便。
- 直观的三按钮菜单易于使用 — 只需轻轻一按，便可轻松浏览。
- 无需携带笔和纸 — 通过讲话即可将检测数据记录到热像仪中。对于您拍摄的每个图像，可以录制语音评论。语音评论可以与各个图像保存在一起，以备将来参考。
- 单手对焦功能、发射率校正、反射背景温度补偿以及传输校正功能可以在大多数情况下提高测量精度。
- 灵活可调的手带，方便习惯左手或右手的用户使用。
- 随附所有必要的启动工具。

结实耐用

- 经过全面优化，非常适合在苛刻的工作环境中现场使用。

- 经过精心设计和严格测试，产品能承受 2 米高度的掉落，让您无后顾之忧 — 您上一次掉落工具或设备部件是在什么时候？
- 防水防尘 — 经测试符合 IP54 标准。

产品概述: Fluke TiR32 建筑型热像仪

TiR32 专为建筑领域专业人士而设计，具有广泛的用途：节能审核、设备管理和建筑物诊断。运用热像仪检测将电能、热能等能量损失可视化，快速定位霉菌、潮湿、损坏等潜在风险。凭借超凡的图像质量、可选的镜头、可现场更换的电池以及直观的用户界面，结实耐用的TiR32 成为承包商、建筑物所有者和检查员的理想工具。

产品规格: Fluke TiR32 建筑型热像仪

型号



Fluke TiR32

工业 - 商用热像仪, 60 Hz

- 带标准红外镜头的热像仪
- 交流电源和电池充电器（包括主要适配器）
- 两个耐用、精致的锂电池
- SD 存储卡
- 多种格式的 USB 读卡器，可将图像下载到 PC
- SmartView® 软件，终生免费享受软件升级
- 硬质耐用的工具箱
- 软质携带工具包
- 可调背带
- 纸质用户手册
- 保修登记卡

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
05/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229